



PROCEDIMENTO PARA TROCA DE COMPRESSOR ACOPLADO

1. Conferir as especificações do novo compressor acoplado:

SANDEN SD7 FLEX 12V OU 24V;
2. Recolher todo o gás refrigerante do sistema;
3. Desconectar as mangueiras do sistema de refrigeração e a de retorno de óleo do compressor;
4. Remover o compressor antigo;
5. Retirar todo o óleo de transporte do compressor novo (drenar totalmente);
6. Fixar o novo compressor no suporte;
7. Completar o nível de óleo do compressor com 500 mL do óleo BSE 55;
8. Conectar as mangueiras do sistema de refrigeração e a de retorno de óleo no novo compressor;
9. **IMPORTANTE: GIRAR A PLACA DO NOVO COMPRESSOR ACOPLADO MANUALMENTE PARA A CIRCULAÇÃO DO ÓLEO.**
10. Realizar o teste de vazamento com nitrogênio;
11. Realizar o vácuo do sistema;
12. Realizar a carga de gás refrigerante no sistema.